

Krapvél leiðbeiningar

1. Ef að vélin lá á hliðinni í flutning þarf að leyfa henni að standa í 30 mín áður en kveikt er á henni. Hafa ber í huga að krapvélina er frekar þung!
2. Takið bakkann úr tankinum og setjið fyrir framan vélina.
3. Passa þarf að loki/handfang sé fast í svo ekki leki úr vélinni:
4. Setja á **8 L af köldu vatni og 2 L af bragðefni** ofan í tankinn.
5. Stingið vélinni í samband við rafmagn og **setjið lokið á vélina**. Athugið að krapvélarnar gefa frá sér töluvert hljóð/suð vegna kæliviftu.
6. Rofarnir á krapvélunum geta verið mismunandi eftir vélum, eftirfarandi á þó við allar vélarnar: **Kveikja á vél - Kveikja á mixing (snúning) - Kveikja á Freeze (frystingu)**
Passa að slökkt sé á chill (kælingu) ef sá takki er til staðar.
5. Ef að upp koma vandamál er mikilvægt að hringja strax í Rent A Party og fá aðstoð!

Sími: 546-0210 og velja að fá samband við neyðarvakt

Það tekur um 2 klst. fyrir krapið að verða tilbúið.

Þrifa skal vélina eftir notkun með því að hella heitu vatni ofan í tankinn, setja lokið á og losa úr eftir 10 mín.