

LED BAR Leiðbeiningar - Chauvet Colorband bt

Led bar ljósið er einfalt og þæginlegt í notkun. Flestir nota ljósið til þess að lýsa upp vegg og eru með ljósið á sjálfvirkri sýningu eða með forstilltum lit.

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirk Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **P--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja sjálfvirka sýningu **P 1-8**.
4. Ýttu á **-Enter-**.



Sjálfvirk Sýning - Hraði

Til þess að stilla hraðann á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **S--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka hraðan frá **S. 1-100**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Hljóðstilling

Til þess að kveikja á hljóðstillingu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Snd** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja hljóðstillingu **Snd1-8**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Forstillt Lita Val

Til þess að kveikja á forstilltan lit.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **C--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja lit frá **C 1-19**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Sérsniðin Litablöndun

Til þess að sérsníða litaval

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **u--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-** og eitt af eftirfylgjandi mun birtast á skjá:
 - **r. _ _ _** (rauður)
 - **G. _ _ _** (grænn)
 - **b. _ _ _** (blár)
 - **S. _ _ _** (strobe hraði)
3. Ýttu á **-Enter-** til þess að fletta í gegnum valmöguleika.
4. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka valin gildi, frá **0-255** (fyrir rauðan, grænan eða bláan) og **0-100** (fyrir strobe hraða).
 - Strobe hraði **-0:** óvirkt, **1-99:** hraðastilling, **100:** hljóðstilling.
5. Endurtaktu skref 3 og 4 þar til réttum lit er náð.

Dimmer

Til þess að hækka eða lækka birtustig.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **dIM** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja birtustig frá **L. 1-255**
4. Ýttu á **-Enter-**.

LED Par Leiðbeiningar - Chauvet

Led par er einfalt og þæginglegt notkun. Hægt er að nota ljósið til þess að búa til ljósasúlur eða sem kastara til þess að lýsa upp ákveðna hluti. Flestir nota ljósið með sjálfvirkri sýningu eða forstilltu litavali

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirk og Hljóðstillt Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri eða hljóðvirki sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **P--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja:
 - a. **P 1-4** fyrir sjálfvirka sýningu
 - b. **P 5-6** fyrir hljóðstillta sýningu
4. Ýttu á **-Enter-**.



Sjálfvirk Sýning - Hraði

Til þess að stilla hraðann á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **S--** sést á skjá.
2. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka hraðan frá **S. 1-100**.
3. Ýttu á **-Enter-**.

Hljóðstilling - Næmni

Til þess að stilla hraðann á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **SEnS** sést á skjá.
2. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka næmni frá **U 1-100**.
3. Ýttu á **-Enter-**.

Forstillt Lita Val

Til þess að kveikja á forstilltan lit.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **C--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja lit frá **C 1-7**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Sérsniðin Litablöndun

Til þess að sérsníða litaval

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **u--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-** og eitt af eftirfylgjandi mun birtast á skjá:
 - r. _ _ _ (rauður)
 - **g** _ _ _ (grænn)
 - **b** _ _ _ (blár)
3. Ýttu á **-Enter-** til þess að fletta í gegnum valmöguleika.
4. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka valin gildi, frá **0-255**
5. Endurtaktu skref 3 og 4 þar til réttum lit er náð.

Flóðljós/Strobe Leiðbeiningar

Hægt er að nota strobe ljósið bæði sem strobe og flóðljós.

Flestir nota ljósið sem strobe á sjálfvirku strobe stillingunni.

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirkt Strobe

Til þess að stilla hraðann á strobe ljósinu

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **FLAS** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka hraðan frá **FL 0-12**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Hljóðstillt Strobe

Til þess að kveikja á hljóðstillingu

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **SoUF** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.

Flóðljós

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **AL--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka hitastig á lýsingu frá **A 0-255 (0** hlý lýsing, **255** köld lýsing).
4. Ýttu á **-Enter-**.

Flóðljós - Birtustig

Til þess að hækka eða lækka birtustig á köldu lýsingunni

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **EL--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka birtustig á lýsingu frá **E 0-255**
4. Ýttu á **-Enter-**.

Flóðljós - Birtustig

Til þess að hækka eða lækka birtustig á köldu lýsingunni

5. Ýttu á **-Menu-** þar til **EL--** sést á skjá.
6. Ýttu á **-Enter-**.
7. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka birtustig á lýsingu frá **C 0-255**
8. Ýttu á **-Enter-**.

Lazer - RG-L18 Leiðbeiningar

Lazerinn er góð viðbót í öll rave og er best notaður með reykvél. Flestir nota sjálfvirka sýningu 1. Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Uppsetning

1. Staðsettu lazernum svo að hann skýni ekki beint í augun á neinum.
2. Settu lazerinn í samband við rafmagn
 - Fyrst blái endinn í lazer og síðan klóin í tengil.
3. Settu rofan á lazer í **ON** stöðu
4. Taktu lokið frá auganu á lazernum

Sjálfvirk Sýning 1

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** þar til þú finnur **SDPlay**
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** og veldu **Play** eða **List**
4. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja þá mynd sem þú vilt varpa með lazernum
5. Ýttu á **-Enter-**

Sjálfvirk Sýning 2

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** þar til þú finnur **IPlay**
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** og veldu **Show**
4. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja sjálfvirka sýningu **001-003**
5. Ýttu á **-Enter-**

Hljóðstilling

Til þess að kveikja á hljóðvirkri sýningu.

1. Byrjaðu á því að kveikja á sjálfvirkri sýningu 1 eða 2
2. Farðu aftur á heimaskjá með því að ýta á **-Return-**
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** þar til þú finnur **IPlay**
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** og veldu **Music**
6. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **ON** eða **OFF**
7. Ýttu á **-Enter-**

Þráðlaus Par Dós Chauvet - Leiðbeiningar

Þráðlausu par ljósin eru einföld og þæginleg notkun. Hægt er að nota ljósið til þess að búa til ljósasúluur eða sem kastara til þess að lýsa upp ákveðna hluti. Flestir nota ljósið með sjálfvirkri sýningu eða forstilltu litavali

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirk Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **P--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja sjálfvirka sýningu **P 1-4**.
4. Ýttu á **-Enter-**.



Sjálfvirk Sýning - Hraði

Til þess að stilla hraðann á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **S--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka hraðan frá **S. 1-100**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Hljóðstilling

Til þess að kveikja á hljóðstillingu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Snd** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.

Hljóðstilling - Næmni

Til þess að stilla hraðann á sjálfvirkri sýningu.

4. Ýttu á **-Menu-** þar til **SEnS** sést á skjá.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka næmni frá **U 1-100**.
6. Ýttu á **-Enter-**.

Forstillt Lita Val

Til þess að kveikja á forstilltan lit.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **C--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja lit frá **C 1-63**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Sérsniðin Litablöndun

Til þess að sérsníða litaval

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **u--** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-** og eitt af eftirfylgjandi mun birtast á skjá:
 - **r _ _ _** (rauður)
 - **g _ _ _** (grænn)
 - **b _ _ _** (blár)
 - **A _ _ _** (amber)
 - **L _ _ _** (hvítur)
 - **P _ _ _** (UV)
3. Ýttu á **-Enter-** til þess að fletta í gegnum valmöguleika.
4. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka valin gildi, frá **0-255**
5. Endurtaktu skref 3 og 4 þar til réttum lit er náð.

Fjarstýring

Til þess að geta stýrt ljósinu með fjarstýringu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **SEt** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **ON** eða **OFF**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Þurrísvél Leiðbeiningar

Þurrísvélin er skemmtileg lausn þar sem ekki er hægt að nota reykvél. Gufan liggur öll á gólfinu og setur því ekki brunakerfi í gang.

1. Hafðu vélin á flötum jöfnum flöt og settu hana í samband við rafmagn
2. Lyftu körfunni upp í hæstu stöðu með lyftistönginni
3. Opnaðu lokið og fylltu vélin með 17 lítrum af vatni þar til rautt ljós fer í gang.
4. Í hlífðarbúnað(hanskar og ílát til þess að moka þurrís), settu allt að 5 kg af þurrís í körfuna. Þurrísinn skal setja í vélin á seinustu mögulegu stundu.
5. Lokaðu og læstu lokinu.
6. Þegar reykur hættir að koma út, lyftu upp og fylltu aftur á körfuna með þurrís.

Það þarf að bíða eftir að vél og vatn full kólni áður en vélin er tæmd!



LED Par Leiðbeiningar - Gear4Music - SOL

Led par er einfalt og þæginglegt notkun. Hægt er að nota ljósið til þess að búa til ljósasúlur eða sem kastara til þess að lýsa upp ákveðna hluti. Flestir nota ljósið með sjálfvirkri sýningu eða forstilltu litavali

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Hljóðstillt Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri eða hljóðvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Shnd** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **SoUn**
4. Ýttu á **-Enter-**.



Forstillt Lita Val

Til þess að kveikja á forstilltan lit.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Shnd** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **Colo**
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **Col1 - Col7** eða **Auto**
6. Ýttu á **-Enter-**.

Lita Fade

Til þess að kveikja lita fade

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Shnd** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **Fade**
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **SP1 - SP8**
6. Ýttu á **-Enter-**.

Sérsniðin Litablöndun

Til þess að sérsníða litaval

- a. Ýttu á **-Menu-** þar til **nAnu** sést á skjá.
- b. Ýttu á **-Enter-**
- c. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja:
rEd (rauður)
Gree (grænn)
bLue (blár)
- d. Ýttu á **-Enter-**
- e. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka valin gildi, frá **0-255**
- f. Endurtaktu skref 3 og 4 þar til réttum lit er náð.

ORBIT-70 og 40 Leiðbeiningar

Orbit róbótin er skemmtilegt ljós í öll partý. Flestir nota ljósið á hljóðstillingu. Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirk Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Shnd** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja sjálfvirka sýningu **Sh 1 - Sh 4**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Hljóðstilling

Til þess að kveikja á hljóðstillingu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **SoUn** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **on** eða **off**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Hljóðstilling - Næmni

Til þess að stilla hraðann á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **SEnS** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka næmni frá **1-100**.
4. Ýttu á **-Enter-**.



Diskókúla American DJ - Leiðbeiningar

Diskókúlan er góð leið til þess að lýsa upp mikið svæði með einu ljósi. Flestir stilla ljósið á hljóðstillingu.

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirk Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Shnd** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.

Hljóðstilling

Til þess að kveikja á hljóðstillingu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Soun** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **on** eða **off**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Hljóðstilling - Næmni

Til þess að stilla hraðann á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **SoSE** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka næmni frá **1-100**.
4. Ýttu á **-Enter-**.



Diskókúla Cameo - Leiðbeiningar

Diskókúlan er góð leið til þess að lýsa upp mikið svæði með einu ljósi. Flestir stilla ljósið á hljóðstillingu.

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirk Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Node** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þar til þú sérð **Auto** á skjá
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja stillingu **Au01 - Au08**
6. Ýttu á **-Enter-**.
7. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja stillingarhraða **SP00 - SP99**
8. Ýttu á **-Enter-**.
9. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja snúningsátt **r c** eða **rcc**
10. Ýttu á **-Enter-**.
11. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja snúningshraða **Sn00 - Sn99**
12. Ýttu á **-Enter-**.
13. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja birtustig **di00 - di99**



Hljóðstilling

Til þess að kveikja á hljóðstillingu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Node** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þar til þú sérð **Soun** á skjá
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja stillingu **SP01 - SP08**
6. Ýttu á **-Enter-**.
7. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja snúningsátt **r c** eða **rcc**
8. Ýttu á **-Enter-**.
9. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja snúningshraða **Sn00 - Sn99**
10. Ýttu á **-Enter-**.
11. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja birtustig **di00 - di99**

Kraken Leiðbeiningar

Kraken ljósið er skemmtilegt ljós fyrir öll party í stærri og minni sölum. Flestir nota ljósið með hljóðstillingu.

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.



Hljóðstillt/Sjálfvirk Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri eða hljóðvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Soun** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja stillingu **1-9**
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Ýttu á **-Menu-** þar til **SEnS** sést á skjá
6. Ýttu á **-Enter-**.
7. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að stilla hversu næmt ljósið er fyrir hljóði **0-99**
8. Ýttu á **-Enter-**.

Sjálfvirk Sýning

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Auto** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja stillingu **1-9**
4. Ýttu á **-Enter-**.

Gigbar Leiðbeiningar - Chauvet

Gig bar ljósið er einfalt og þæginnlegt í notkun. Flestir nota ljósið til þess að lýsa upp dansgölf og eru með ljósið á hljóðstillingu.

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirk Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **AM**** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja sjálfvirka sýningu **AM01 - AM02**.
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja hraða á sjálfvirkri sýningu **F01 - F99**.
6. Ýttu á **-Enter-**.



Hljóðstilling

Til þess að kveikja á hljóðstillingu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **SM**** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja sjálfvirka sýningu **SM01 - SM02**.
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja hraða á hljóð sýningu **F01 - F99**.
6. Ýttu á **-Enter-**.

Til þess að kveikja á lazer þarf að snúa lykli aftan á ljósi. Passa þarf að lazerinn sé ekki stilltur þannig að hann fari í augun á fólki.

Gig bar Leiðbeiningar - Stairville

Gig bar ljósið er einfalt og þæginlegt í notkun. Flestir nota ljósið til þess að lýsa upp dansgólf og eru með ljósið á hljóðstillingu.

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirk Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Aut** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** þar til **AutN** sést á skjá.
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja sjálfvirka sýningu **AN01 - AN03**
6. Ýttu á **-Enter-**.
7. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja hraða á sjálfvirkri sýningu **S.01 - S.99**
8. Ýttu á **-Enter-**.



Hljóðstilling

Til þess að kveikja á hljóðstillingu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Sou** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** þar til **SouN** sést á skjá.
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja sjálfvirka sýningu **SM01 - SM03**
6. Ýttu á **-Enter-**.

Til þess að kveikja á lazer þarf að snúa lykli aftan á ljósi. Passa þarf að lazerinn sé ekki stilltur þannig að hann fari í augun á fólki.

LED BAR Leiðbeiningar - Galaxybar

Led bar ljósið er einfalt og þæginlegt í notkun. Flestir nota ljósið til þess að lýsa upp vegg og eru með ljósið á sjálfvirkri sýningu.

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirk Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **Auto** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja sjálfvirka sýningu **Pr01-Pr25**.
4. Ýttu á **-Enter-**.



Sjálfvirk Sýning - Hraði

Til þess að stilla hraðann á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **SPEE** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka hraðan frá **S001 - S255**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Hljóðstilling

Til þess að kveikja á hljóðstillingu.

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **SOUN** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja hljóðstillingu **S-01 - S-12**.
4. Ýttu á **-Enter-**.

Sérsníðin Litablöndun

Til þess að sérsníða litaval

1. Ýttu á **-Menu-** þar til **rEd** sést á skjá.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja birtustig rauða litsins **r000 - r255**.
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Ýttu á **-Menu-** þar til **GrEE** sést á skjá.
6. Ýttu á **-Enter-**.
7. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja birtustig græna litsins **G000 - G255**.
8. Ýttu á **-Enter-**.
9. Ýttu á **-Menu-** þar til **bLUE** sést á skjá.
10. Ýttu á **-Enter-**.
11. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja birtustig bláa litsins **b000 - b255**.
12. Ýttu á **-Enter-**.

Þráðlaus Par Dós Stairville - Leiðbeiningar

Þráðlausu par ljósin eru einföld og þægileg notkun. Hægt er að nota ljósið til þess að búa til ljósasúluur eða sem kastara til þess að lýsa upp ákveðna hluti. Flestir nota ljósið með sjálfvirkri sýningu eða forstilltu litavali

Hægt er að notast við leiðbeiningarnar hér fyrir neðan til þess að stilla ljósið.

Sjálfvirk Sýning

Til þess að kveikja á sjálfvirkri sýningu.

1. Ýttu á **-Menu-** og veldu **Mode**.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja sjálfvirka sýningu **Auto**.
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **Prog**, **Step** eða **Fade**
6. Ýttu á **-Enter-**.
7. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka hraðan frá **Sp00 - Sp99**.
8. Ýttu á **-Enter-**.



Hljóðstilling

Til þess að kveikja á hljóðstillingu.

1. Ýttu á **-Menu-** og veldu **Mode**.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja hljóð sýningu **Sound**.
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **Step** eða **Fade**
6. Ýttu á **-Enter-**.
7. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka næmni hljóðnemans frá **Se00 - Se99**.
8. Ýttu á **-Enter-**.

Sérsniðin Litablöndun

Til þess að sérsníða litaval

1. Ýttu á **-Menu-** og veldu **Mode**.
2. Ýttu á **-Enter-**.
3. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að velja **Static**.
4. Ýttu á **-Enter-**.
5. Eftirfarandi valmöguleikar munu birtast á skjá:
 - a. **Dimmer** (Birtustig ljóss[0-255])
 - b. **Strobe** (Blikkhraði[0-255])
 - c. **C-Macro** (forstillt litaval [1-9])
 - d. **Red** (Rauður[0-255])
 - e. **Green** (Grænn [0-255])
 - f. **Blue** (Blár [0-255])
 - g. **White** (Hvítur [0-255])
 - h. **Amber** (Amber [0-255])
6. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að fletta í gegnum valmöguleika.
7. Ýttu á **-Enter-** til þess að velja valmöguleika.
8. Notaðu **-Up-** eða **-Down-** til þess að hækka eða lækka valin gildi.