

Uppsetning á DSLR myndakassa

1. Þrífótur settur upp og hæð stillt
2. Myndakassi tekinn úr töskunni, settur á þrífót og skrúfaður fastur.
3. Myndakassa stungið í samband við rafmagn
4. Flassið sett á flass pinna og skrúfað fast
5. **Hlíf tekin af flassi** og diffusion eða regnhlíf sett á.
6. Tengja flass við snúrur sem koma úr myndakassanum (*3.5mm og power snúrur*)
7. Kveikt á flassi (aftan á) og kveikt á prop light (ýtt 3x á takkann)
8. Framhlið tekin af myndakassa og kveikt á tölvu
9. Tölva aflæst með kóða: **4007**
10. **Ath hvort það sé kveikt á 4g pung** - Kveikja ef slökkt
11. Opnað forritið **dslr booth**
12. Event með þínu nafni valið og ýtt á launch event
13. Ýtt á lás í hægra horni
14. Framhlið sett aftur á myndakassa
15. Bakhlið tekin af myndakassa og myndavél stillt (Zoom á linsu)
16. Prófa að taka mynd
 - Ef mynd er of dimm eða björt þarf að stilla flass. Það er gert með snúnings eða örva hnappi aftan á flassi. Ef það virkar ekki þarf að hringja í síma **546-0210** og við aðstoðum þig við að stilla myndirnar.
17. Ef það kemur upp auto focus error þarf að kveikja á prop light

Ef þú ert með prentara:

1. Settu prentarann í samband við rafmagn
2. Settu prentarann í samband við myndakassa (usb)
3. Kveiktu á prentaranum

Ef önnur vandamál koma upp eða þú þarft aðstoð við uppsetningu/stillingu á forriti er hægt að hringja í 546-0210.

