

Poppvél - Leiðbeiningar



1. Settu vélina í samband við rafmagn.
2. Kveiktu á snúning, hita í pott og undirhita.
3. Settu 3 matskeiðar af olíu ásamt 2 - 3 poppbaunum í pottinn.
4. Þegar þú heyrir baunirnar poppast má setja botnfilli af baunum í pottinn. Þegar þær hafa poppast þá má hella úr pottinum og endurtaka ferlið.
5. Þegar síðasti skammturinn er poppaður, má slökkva á hita í pottinum þegar ferlið er hálfnað til þess að koma í veg fyrir að olían brenni.
6. Þegar hætt er að poppa skal slökkva á öllu nema undirhita til þess að halda poppinu heitu.

Þrif á vél:

1. Taktu vélina úr sambandi við rafmagn
2. Skóflaðu öllu afgangi poppi úr vélinni
3. Notaðu raka heita tusku til þess að þurrka alla fitu úr vélinni
4. Ef vélinn er skilað skítugri bætist á **5000 kr** þrifgjald

Ef upp koma spurningar eða vandamál á að hafa samband við Rentaparty í síma 546-0210 og velja að fá samband við neyðarvakt